

Funktionärsbåten

Båten är en RYDs 480 och den ligger på mittenbryggan hos TBK, längst in till höger.



- Nyckel till TBK och nycklar till funkisbåten finns i lilla lådan i lådan.
- Sätt på elen under toften bak på babordssidan,. Öppna luftskruven till bensintanken. Det kan stå vatten på durkarna som rinner in genom självlänsen när båten är lastad. Det finns en kran för att stänga självlänsen under toften bak på babordssidan. Det är dock viktigt att kranen öppnas när båten lämnas.
- Sätt in nyckeln på reglaget till höger om ratten. Sänk ner motorn med en knapp på reglaget. Starta motorn med nyckeln.
- Det finns en elektriskpump för att köra ut vatten som kan finnas i dubbelbotten. Koppla på klämmorna direkt på batteriet och kör pumpen tills allt vatten är borta.
- Tänk på att lägga ut en lång ankarlina så att båten inte draggar.

Kontakta Markus Björk vid problem med båten, tel 070-333 47 13